タイキンエアコン

説 取 扱 明

こんな特長があります。

550740


二方向への吹出しにより、広いお部屋全体をムラなく 快適にします

主に人の集まる空間を快適にしたいときなどに便利です

1177

冬の寒さの厳しい日や夏のお風呂上がりなど能力を パワーアップしすばやく快適な室内温度にします






- ○このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。○この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。
- お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてから お受取りのうえ、大切に保管してください。

こ愛用者アンケートにぜひご協力ください。 今後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを実施しています。 タイキンエアコンテームページ

https://www.cs.daikinaircon.com/



機種名(総称名)

S40KGV S50KGV

ご使用の前に
■安全上のご注意 · · · · · · · · 2 ■各部のなまえと働き · · · · · · 4 ■運転前の準備 · · · · · 8
運転のしかた
■運転のしかた ············10 ■風向調節 ············12 ■タイマー運転 ● かんたん切タイマー運転 ······14 ● 入タイマー運転 ······15 ■ゾーン運転 ······16 ■パワフル運転 ·····18
快適に使い続けるために
■お手入れのしかた ● お手入れ早見表 ·······20 ● フィルター部の取外し ·····20 ● フィルター部の取付け · 光触媒空清フィルターの交換 ····21 ● 吸込グリルの取外し · 取付け ····22 ● 点検、長期間使わないとき ·····23 こんなときは
The table of

■故障かな?	
● 故障ではありません	24
● もう一度お調べください・	26
● すぐに販売店へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27

■保証とアフター	サービス28
■お客様ご相談窓〔	29
■ 長期使用製品安全	全表示制度に

■長期	使用製品	安全表	示制度(-
基づ	く本体表	示につ	いて…	30
■仕様				31

■じょうずな使いかた …… 裏表紙

Water 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 | を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそ れがある内容 | を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと | を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。




人父や 献霊 大けりを行くために 表示のください。



電源は

●ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。 (感電の原因)



- ●途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)




異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常·故障例

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・こげ臭い二オイがする。
- ・ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切って お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。 ▶29ページ





室内ユニットは

●動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

●精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 使わない。

(品質低下などの原因)




●ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



●燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。

> (酸素不足による頭痛など の原因)



- ●燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。
 - (不完全燃焼の原因)
- ●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)



ご使用時は

- ●吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)
- ●長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あ てたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- ●可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。

(感雷や引火の原因)



据付け・移設・修理時は

●必ずエアコン専用のブレーカーを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

●エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、 自分でしない。

(感雷や火災などの原因) 必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼 してください。

●据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販 売店または専門業者に依頼してください。 冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが 原因の一つと考えられるので、お買い上げ の販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室 内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気 に触れると、有害な生成物発生の原因)

- ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。 (感電の原因)
- ●可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。 (万一ガスがもれると、発火の原因)
- ●ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

吸込口 (アルミ部分) ドレン ホース 吹出口

漏電やけかを切ぎ、 家財などを守るために お芋りください。



注意



お手入れ時は

- ●不安定な台に乗らない。 (転倒など、けがの原因)
- ●ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)



●必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)



禁止

室外ユニットは

●ユニットの アルミ部分に触らない。 (手を切る原因)



- ●ユニットの近くに、 他の電気製品や家財などを置かない。 (暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因)
- ●ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)



●据付台が破損したまま、放置しない。 (落下につながり、けがなどの原因)




ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。


(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

各部のなまえと働き


室内ユニット



吸込グリルを開けたとき




室外ユニット




各部のなまえと働き

リモコン




ふたを開けたとき



運転前の準備

リモコン

■電池を入れる




1 ふたを手前に引き、取り外す。

2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。

ろ つまようじなどの先の細いもので リセットボタンを押す。


> ●電池交換時やリモコンの動作が 正常でない場合に押してください。

4 もとどおりにふたを閉める。



■使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約5mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)



■壁などに取り付ける場合



- **1** 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、 壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンをリモコンホルダーに入れる。

電池について

- ●電池を廃棄するときは、端 子をテープなどで巻き付け て絶縁してください。 他の金属や電池と混じると 発熱・破裂・発火の原因と なります。
- ●電池は、お近くの電器店、 時計店、カメラ店などにあ る電池回収箱に入れてくだ さい。
- ●交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●乾電池の「使用推奨期限」 に近いものは、交換時期が 早くなる場合があります。
- ●液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- ●付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

リモコンについて

- ■落としたり水が入らないよう にしてください。(液晶部が 破損することがあります。)
- ●電子式点灯方式の蛍光灯 (インバーター蛍光灯など) があるお部屋では、信号を 受け付けにくい場合があり ます。このようなときには、 販売店にご相談ください。
- ●リモコンで他の電気機器が 作動する場合は、電気機器 を離すか、販売店にご相談 ください。